

維持管理及び災害防止に関する計画書

施設の維持 管理方法	産業廃棄物の 受入方法	マニフェストにより管理し、受け入れる。		
	施設作業時の 維持管理方法	埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量 築堤、遮水工の点検 頻度：月1回程度 地下水の水質検査 頻度：年1回以上 電気伝導率、塩化物イオン濃度測定 頻度：月1回 地下水の水質悪化時の措置 頻度：都度		
	施設整備の 点検頻度	搬入開始前、融雪時期に総点検を行う。 搬入期間は毎日としその他月1回程度点検を行う。		
維持管理に関する 記録及び閲覧方法	維持管理記録を 株式会社 北土開発本社 に備え置く。 求めがあった場合は閲覧に応じる。 閲覧日：土曜祝祭日又は、当社の休日を除く日 閲覧時間：9：00～16：00			
排ガスの性状・放流水の水質等の数値		施設設計値	達成目標値	測定頻度
排ガスの 性状	ばいじん (g/Nm3)	/	/	
	硫黄酸化物 (Nm3/hr)	/	/	
	窒素酸化物 (cm3/Nm3)	/	/	
	塩化水素 (mg/Nm3)	/	/	
	ダイオキシン類 (ng/m3-TEQ)	/	/	
		/	/	
放流水の 水質	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	1回/週
	生物学的酸素要求量(mg/L) BOD	60mg/L	60mg/L	1回/月
	化学的酸素要求量(mg/L) COD	60mg/L	60mg/L	1回/月
	浮遊物質(mg/L) SS	30mg/L	30mg/L	1回/月
	ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油)(mg/L)	/	/	
	ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物性油)(mg/L)	/	/	
		/	/	